

AMBIPOLY

The Next Generation Synthetic Reed

QUICK START GUIDE

1 Votre Anche AMBIPOLY™ ALTA se comporte et réagit de la même manière que vos anches classiques.

Lorsque vous déballez votre nouvelle anche ALTA, vous devez la laisser tremper pendant environ 30 secondes de la pointe de l'anche à l'arrière de celle-ci.

Ne pas submerger la totalité de l'anche dans l'eau.

Votre ALTA AMBIPOLYMER™ absorbe l'humidité, ce qui permettra à l'anche de répondre avec plus de liberté.

2 Votre ALTA AMBIPOLY™ est capable de vous fournir en toute sécurité une parfaite intonation et articulation dans tous les registres.

Cette anche excelle dans le registre altissimo, vous pourrez jouer un «Do médium» sans effort.

Comme avec toute anche, un léger ajustement de l'expression vous donnera de meilleurs résultats.

Essayez de changer votre embouchure pour trouver le résultat maximal de l'ALTA AMBIPOLY™.

3 Comme avec votre anche classique, il faudra « Roder » votre ALTA AMBIPOLY™.

Ce processus prend environ 5-15 minutes, heure à laquelle l'anche va se détendre et commencer à mémoriser votre empreinte de bec, votre embouchure et votre pression d'air.

À la fin de votre session de rodage, votre anche sera stable et restera dans cet état, pour la durée de sa vie.

Produire un son chaud et rond, n'a jamais été possible par aucune autres anches synthétiques.

Pour obtenir le son désiré, l' ALTA AMBIPOLY™ devra peut-être, être ajusté en grattant légèrement avec un couteau ou du papier de verre.

Pour améliorer la réponse, dans le:


1. Registre médium: grattez l'anche dans la zone (1).
2. Registre grave: grattez l'anche dans la zone (2).
3. Registre aigu: grattez l'anche dans la zone (3) - la pointe de l'anche.

* Remarque: laissez le poids du couteau et créer une pression.
Grattez doucement 1 à 5 fois sur la zone à ajuster.

Lors du grattage de l'anche, la quantité retirée ressemblera à de la poussière fine.

Attention, une pression excessive peut entraîner des crevasses, des arrachements d'anche et/ou des rainures.

Si vous avez des questions, appelez-nous au +1 201 471 0700
Ou envoyez-nous un email à:
cs@silversteinworks.com



If you have any question, call us at +1 201 471 0700 or
send us email at customerservice@silversteinworks.com

